

Свечи накаливания снять, поставить

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- † Шарнирный ключ 10 -3220-

Снятие свечей накаливания

- Выключить зажигание.
- Снять наконечники со свечей накаливания.
- Очистить канал свечи накаливания в ГБЦ (В цилиндр не должна попасть грязь).



Инструкция

- † *Пример очистки:*
- † *Сильные загрязнения убрать пылесосом.*
- † *Распылить очиститель тормозов или другой подходящий очиститель в канал свечи накаливания, оставить его действовать на короткое время и продуть сжатым воздухом.*
- † *Очистить канал свечи накаливания ветошью, смоченной в масле.*
- Агрегаты, мешающие при снятии свечей накаливания, должны быть сняты (например, верхняя и нижняя части впускного коллектора).
- Для отворачивания свечей накаливания использовать шарнирный ключ на 10 мм -3220-.

Установка свечей накаливания

- Для заворачивания свечей накаливания использовать шарнирный ключ на 10 мм -3220- с подходящим динамометрическим ключом
- Затянуть свечи накаливания с моментом затяжки.
- † Момент затяжки составляет: 17 Нм
- Надеть наконечники на соответствующие свечи накаливания и проверить надежность посадки штекерных разъемов.
- Установить снятые агрегаты на свои места.
- Очистить память неисправностей блока управления двигателя.

