

## Снятие и установка держателя корпуса фары

### Снять

- Снять корпус фары → Глава.
- Снять переднюю часть переднего подкрылка → Наружные кузовные работы; Ремонтная группа66; Подкрылок; Снятие и установка переднего подкрылка.
- Вывернуть болты -1, 3, 6-.
- Снять держатель -2, 4, 5- корпуса фары.

### Монтаж

- Установить держатель корпуса фары и закрутить болты от руки.
- Установить корпус фары → Глава.
- Выровнять корпус фары согласно зазорам контура кузова.
- Величина зазора = равномерность зазора.
- Затянуть болт -3-.
- Снять корпус фары → Глава.
- Затянуть болты -1- и -6-.
- Снова проверить зазоры, при необходимости повторить регулировку зазоров, как было описано вначале.
- Регулировка фар → Глава.

### Моменты затяжки

- ♦ → Глава „Детали и узлы фары, крепление корпуса фары“

