

Снятие и установка средней крышки днища

Снять

- Снятие передней накладки днища → Глава.
- Снять распорный зажим -4, 8- и открутить гайки -1, 2, 5, 6, 7-.
- Извлечь центральную накладку -3- из фиксатора движением вперед.
- Снять центральную накладку.

Монтаж

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Моменты затяжки

- ♦ → Глава „Детали и узлы облицовки днища“.

