

Объемы заправки

Уровень масла ATF в коробке передач

Объемы заправки	Коробка передач	multitronic
Новая заправка	ок. 7,5 л	01J
Замена	4,5 ... 5,0 л Интервалы замены масла ATF → Таблицы инспекционного сервиса	
Смазка	ATF для коробки передач CVT	

ATF для бесступенчатой коробки передач CVT поставляется в качестве запасных комплектующих → [Электронный каталог деталей](#)



Осторожно!

Для коробки передач multitronic 01J требуется другое масло ATF по сравнению со ступенчатыми автоматами. Для бесступенчатых коробок передач CVT применяется только масло ATF, поставляемое как запасная деталь.

Проверка или замена масла ATF → [Глава](#).

Передняя главная передача

Объемы заправки	Передняя главная передача	multitronic
Новая заправка	ок. 1,3 л	01J
Замена	без интервала замены заправка на весь срок службы коробки передач замена только после ремонта, до 1,3 литра	
Смазка	Трансмиссионное масло для multitronic	

Трансмиссионное масло для multitronic поставляется в качестве запасных комплектующих → [Каталог запчастей](#)



Осторожно!

Для коробки передач multitronic 01J требуется другое трансмиссионное масло по сравнению со ступенчатыми автоматами. В передней главной передаче коробки передач multitronic 01J разрешается использовать только поставляемое в качестве запасной части трансмиссионное масло.

Проверить уровень трансмиссионного масла в передней главной передаче → Глава.