

Объемы заправки

Планетарная коробка передач

Объемы заправки	Автоматическая коробка передача 01L
Новая заправка	9,8 л
Замена	Заправка на весь срок службы: замена только после ремонта, при снятии поддона ATF до 4 л
Смазка	ATF → Электронный каталог запчастей



Осторожно!

Опасность неполадок или сбоя в работе коробки передач.

Для планетарной передачи АКП 01L можно использовать только оригинальное масло ATF, поставляемое как запасная часть → [Электронный каталог запчастей](#).

- Проверка уровня масла ATF и корректировка → [Глава](#) или замена масла ATF → [Глава](#).

Передняя главная передача

Объемы заправки	Автоматическая коробка передача 01L
Новая заправка	примерно 1,3 л
Замена	Заправка на весь срок службы: замена только после ремонта.
Смазка	трансмиссионное масло SAE75 W90 (синтетическое) → Электронный каталог деталей

- Проверка уровня трансмиссионного масла в передней главной передаче и корректировка → [Глава](#).

Раздаточная коробка

Объемы заправки	Автоматическая коробка передача 01L
Новая заправка	0,88 л
Замена	Заправка на весь срок службы: замена только после ремонта.
Смазка	трансмиссионное масло SAE75 W90 (синтетическое) → Электронный каталог деталей

- Проверка уровня трансмиссионного масла в раздаточной коробке и корректировка → [Глава](#).

Задняя главная передача

Объемы заправки	Передача задней оси 01R
Новая заправка	1,5 л
Замена	Заправка на весь срок службы: замена только после ремонта.
Смазка	трансмиссионное масло SAE75 W90 (синтетическое) → Электронный каталог деталей

- Проверка уровня трансмиссионного масла в задней главной передаче и корректировка → [Глава](#).