

## Проверка уровня трансмиссионного масла в раздаточной коробке и корректировка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- t Приспособление для откачки масла -V.A.G 1782-
- t Защитные очки

### Порядок действий

- l Момент затяжки → Глава.



### Инструкция

- t Общие указания по проведению ремонтных работ → Глава.
- t Правила соблюдения чистоты при работах на автоматической коробке передач → Глава.
- Снять частично переднюю часть системы выпуска ОГ → Группа ремонта26.
- Подставить под коробку передач приспособление для откачки масла -V.A.G 1782-.



### ВНИМАНИЕ!

Носить защитные очки.

- Вывернуть пробку маслосливного отверстия -стрелка В-.
- l Заданная величина: уровень трансмиссионного масла до нижнего края отверстия подачи масла.
- Слить избыточное трансмиссионного масла или долить его; спецификация → Электронный каталог запчастей.



### Инструкция

Следует заменить резьбовую пробку с уплотнительным кольцом.

- Вкрутить новую резьбовую пробку маслосливного отверстия.
- Установить и закрепить систему выпуска ОГ без механических напряжений → Группа ремонта26.

