

## Диагностирование исполнительных элементов - выборочное

Выборочно включаются, если установлены и соответственно закодированы, следующие исполнительные элементы центрального блока управления системы Komfort -J393 :

1. Контрольная лампа ЦЗ - режим Safe -K133 (в подоконном поясе на стороне водителя)
2. Сигнал закрытия центрального замка (единожды)
3. Активация защитной системы Safe на дверях (единожды)
4. Сигнал открывания центрального замка
5. Блокировка крышки топливного бака
6. Деблокировка крышки топливного бака
7. Лампа левого стоп-сигнала -M9 (макс. 30 сек)
8. Лампа правого стоп-сигнала -M10 (максимально 30 сек)
9. Лампы верхнего фонаря стоп-сигнала -M25 (максимально 30 сек)
10. Лампы заднего габаритного огня слева (максимально 30 сек)
11. Лампа стояночного света слева -M43 (максимально 30 сек)
12. Лампы заднего габаритного фонаря справа (максимально 30 сек)
13. Лампа стояночного света справа -M44 (максимально 30 сек)
14. Лампа фонаря заднего хода слева -M16 (максимально 30 сек)
15. Лампа правого фонаря заднего хода -M17 (максимально 30 сек)
16. Лампа заднего указателя поворота слева -M6 (максимально 30 сек)
17. Лампа заднего правого указателя поворота -M8 (максимально 30 сек)
18. Лампа заднего противотуманного фонаря слева -L46 (максимально 30 сек)
19. Лампа заднего противотуманного фонаря справа -L47 (максимально 30 сек)
20. Фонарь подсветки номерного знака -X (максимально 30 сек)
21. Плафон освещения багажного отсека -W3

(максимально 30 сек)

22. Плафон освещения зоны ног сзади слева -W45

(максимально 30 сек)

23. Плафон освещения зоны ног сзади справа -W46

(максимально 30 сек)



**Указание**

*Плафоны пространства для ног включаются лишь в том случае, если они установлены в автомобиле и закодированы в блоке управления.*

24. Управление от дистанционного отпирания двери багажного отсека (Поворотная защелка открывается, доводчик уходит вверх)

25. Электродвигатель задней шторки (задняя шторка перемещается в обоих направлениях)



**Указание**

*Задняя шторка включается лишь в том случае, если она установлена в автомобиле и закодирована в блоке управления.*

26. Сигнал включения обогрева заднего стекла (максимально 30 сек)

27. Внутреннее освещение (переключатель внутреннего освещения должен стоять в положении AUTO (автомат)) (максимально 30 секунд)

28. Открытие люка в режиме Komfort ([Версия ПО 0120 должна быть установлена в центральном блоке управления системы Komfort -J393](#))

29. Закрытие люка в режиме Komfort ([Версия ПО 0120 должна быть установлена в центральном блоке управления системы Komfort -J393](#))



**Указание**

*Только при наличии кодировки функции Komfort в блоке управления выполняется открытие и закрытие люка в режиме Komfort.*

**30. Конец**