

## Блоки управления дверей J386-J389 кодирование

Кодировка составляется следующим образом:

1. 1 **Установленное остекление**  
0 = установлено стандартное остекление; **код комплектации:**  
**4KC/VW8/4KK**  
1 = установлено тонированное остекление; **код комплектации: 4KV/4KS**
2. 2 **Расположение рулевого управления**  
0 = левое расположение руля; **код комплектации: L0L**  
2 = правое расположение рулевого управления; **код комплектации: L0R**
3. 4 **Пакет светотехнического оборудования (внутри)**  
0 = без рассеянного освещения; **код комплектации: QQ0**  
4 = с рассеянным освещением; **код комплектации: QQ1/QQ3**
4. 8 **Пакет внешнего светового оборудования (внешняя часть)**  
0 = без обзорного освещения; **код комплектации: QQ0**  
8 = с обзорным освещением; **код комплектации: QQ2/QQ3**
5. 16 **Регулировка положения зеркал**  
0 = нормальная регулировка положения внешних зеркал на стороне переднего пассажира  
16 = синхронная регулировка внешних зеркал на стороне переднего пассажира через настройку зеркала на стороне водителя
6. 32 **Перекрытие оборотного воздуха**  
0 = деактивация перекрытия оборотного воздуха  
32 = активация перекрытия оборотного воздуха
7. 64 **Замок с электрической 'детской' блокировкой дверей**  
0 = установлен замок без электрической блокировки от открытия детьми; **код комплектации: GZ0**  
64 = установлен замок с электрической блокировкой от открытия детьми; **код комплектации: GZ2**
8. 128 **солнцезащитная шторка с электроприводом для боковых стёкол**  
0 = не установлены солнцезащитные шторки с электрическим приводом для боковых стёкол;  
**Код комплектации: 3Y0/3Y2/3Y4/3Y5**  
128 = установлены солнцезащитные шторки с электрическим приводом для боковых стёкол;  
**Код комплектации: 3Y8**
9. 256 **Электродвигатель дверного замка с функцией SAFE**  
0 = не установлены электродвигатели с функцией SAFE в дверных замках; **код комплектации: A8U**  
256 = установлены электродвигатели с функцией SAFE в дверных замках; **код комплектации: A8S**
10. 512 **Регулировка положения наружных зеркал**  
0 = Функция складывания зеркал деактивирована; **код комплектации: 6XD/6XG/6XJ/6XM**  
512 = Функция складывания зеркал активирована; **код комплектации: 6XE/6XF/6XK/6XL/6XS**
11. 1024 **Функционирование внешних зеркал**  
0 = неавтоматическое затемнение внешнего зеркала;  
**Код комплектации: 6XD/6XE/6XF/6XG**  
1024 = автоматическое затемнение внешнего зеркала;  
**Код комплектации: 6XJ/6XK/6XL/6XM/6XS**
12. 2048 **Функция защиты от заземления всегда активна**
13. 4096 **Доводчик дверей**  
0 = доводчик в дверях не установлен; **код комплектации: GZ0**  
4096 = доводчик в дверях установлен; **код комплектации: GZ2**
14. 8192 **Память сиденья для сиденья водителя**  
0 = не установлено памяти сиденья для сиденья водителя; **код комплектации: 3L5**  
8192 = установлена память сиденья для сиденья водителя; **код комплектации: 3PN**
15. 16384 **Память сиденья для сиденья переднего пассажира**

0 = не установлено памяти сиденья для сиденья переднего пассажира; **код**

**комплектации: 3L5**

16384 = установлена память сиденья для сиденья переднего пассажира; **код**

**комплектации: 3PN**

**16. 32768 Блокировка от случайного открывания детьми - функция**

0 = Блокировка от случайного открывания детьми активируется при открытой двери

32768 = Блокировка от случайного открывания детьми деактивируется при открытой

задней двери



**Указание:**

- ♦ Замок с электрическим блокиратором от случайного открывания детьми (№ 7) и доводчик в дверях (№ 13) устанавливаются только в сборе.
- ♦ При установке памяти функцией памяти всегда оснащают сиденья водителя (№ 14) и переднего пассажира (№ 15).

**к пункту 5.**

При **синхронной регулировке зеркал** внешнее зеркало на стороне водителя синхронно и одновременно регулируется вместе с внешним зеркалом на стороне переднего пассажира. При регулировке положения наружного зеркала заднего вида переднего пассажира изменяется положение только данного зеркала. При этом положение наружного зеркала заднего вида на стороне водителя не меняется.

**к пункту 6.**

При функции **закрывания при рециркуляции** в случае включения заслонки рециркуляции Climatronic клавишей рециркуляции на панели управления кондиционера срабатывает функция комфортного закрывания дверных окон.

к п.п. 14 и 15.



**Указание:**

**Чтобы иметь возможность перемещать сиденье переднего пассажира сзади кнопкой дистанционного управления сиденья переднего пассажира -E351 , нужно ввести бит для системы памяти (водитель и передний пассажир) как в передний, так в задний блоки управления дверей.**

**к пункту 16.**

Активация бита имеет следствием то, что при активированной блокировке от случайного открывания детьми после открывания одной из задних дверей у двери деактивируется соответствующая блокировка от случайного открывания детьми. Следствием является то, что при открытой двери можно перемещать окно.