

Адаптация

Канал адаптации 96:

В этом канале адаптации можно изменить используемый световой поток для MOST-связи и при тесте исполнительного элемента <Диагностирование разрыва кольцевого кабеля> (Ringbruchdiagnose).

0 = нет снижения светового потока (стандарт)

3 = Снижение светового потока на 3 дБ

Канал адаптации 128:

Через этот канал адаптации можно увеличить или уменьшить базовую громкость выходного сигнала.

Стандартное значение: 0 дБ (значение адаптации 0)

Канал адаптации 129:

Через этот канал адаптации можно настроить время выбега комплекта подключения мобильного телефона. Это время, в течение которого комплект подключения мобильного телефона остаётся активным после <Выключения зажигания>. Время выбега можно настраивать с шагом 5 минут (макс. 30 минут). Значение 0 означает время выбега 30 секунд.

Канал адаптации 131:

Через этот канал адаптации можно увеличить или уменьшить чувствительность микрофона.

Стандартное значение: 0 дБ (значение адаптации 0)

Канал адаптации 133:

Через этот канал адаптации можно деактивировать или активировать Bluetooth-модуль.

0 = Bluetooth выкл (деактивирован)

1 = Bluetooth вкл (активирован)

Канал адаптации 134:

Через этот канал адаптации можно настроить функцию громкой связи так, чтобы она работала, только когда мобильный телефон находится на стойке.

0 = громкая связь возможна, даже когда телефон не в держателе, - через Bluetooth-соединение

1 = громкая связь возможна, только когда мобильный телефон в держателе

Канал адаптации 135:

Через этот канал адаптации можно задать Bluetooth Pass-Key. В состоянии поставки это обычно 1234.

Канал адаптации 137:

Через этот канал адаптации можно задать время, в течение которого Bluetooth остается видимым для устройств. По истечении установленного времени подключить можно будет только те устройства, которые однажды уже были подключены. Адаптация со значением 0 деактивирует эту функцию, т.е. Bluetooth всегда остаётся видимым.

Стандартное значение: 5 минут (значение адаптации 00005)