

Транспортировочный режим (степень отключения 4):

Транспортировочный режим служит для сохранения функции запуска автомобиля (степень зарядки АКБ). С помощью транспортировочного режима разрядка АКБ ограничивается.

Система управления электропитанием (блок управления J644) активирует или деактивирует транспортировочный режим с помощью тестера VAS 505x. Активация/деактивация осуществляется через канал адаптации 1 системы управления электропитанием.

Канал адаптации 1 может иметь одно из следующих состояний:
0 = нормальный режим, транспортировочный режим деактивирован
1 = транспортировочный режим активирован

Если транспортировочный режим активирован, многие функции отключаются или имеют ограниченное действие: например, деактивируются CD-чейнджер, магнитола и т.д.