

- Снятие
→ Илл.

7 - Болт с внутренним многогранником

- 20 Нм

8 - Замок двери

- Снятие:
- Обивка двери снята.
- Рамка стекла и стеклоподъемник сняты → Глава.
- Для снятия выкрутить винты с внутренней звездочкой -5- и извлечь замок двери вниз.