

## Снятие и установка фильтрующей мембраны, автомобиля до 2013 модельного года

### Снятие

- Снять корпус фары → Глава.
- Снять сапун -2- с корпуса фары.
- Снять фильтрующую мембрану -1-.

### Установка

Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:

- Вдавить сапун в корпус фары до упора.
- Установить корпус фары → Глава.

