



Диагностический насос топливной системы -V144 расположен в задней левой колесной нише под подкрылком.