

J387 - Секвентальная диагностика исполнительных элементов

В ходе данной диагностики поочередно задействуются следующие исполнительные элементы блока управления двери переднего пассажира при условии, что данные элементы установлены и запрограммированы:

- **Электродвигатели центрального замка**

(состояния "запирание", "функция safe" (не в США), "отпирание" активируются примерно на 2 секунды);



Примечание:

♦ *Исходным состоянием центрального замка является состояние "разблокировано".*

- **Тест функций зеркала (если установлены и кодированы)**

(включение обогрева наружного зеркала при изменении его положения по осям X и Y)

- **Электродвигатель складывания зеркала (если установлен)**

(зеркало складывается и затем снова откидывается)

- **Подсветка (если установлена и кодирована)**

(включение различных осветительных приборов: подсветка дверного проема/сигнальная подсветка, подсветка внутренней ручки двери, подсветка клавиш, подсветка регулятора положения наружного зеркала, подсветка зоны посадки/высадки)

- **Электродвигатель стеклоподъемника**

(электродвигатель стеклоподъемника совершает однократное открывание стекла, после чего снова закрывает его. условие: стекло должно находиться в закрытом положении)