

Проверить систему предпускового разогрева

Блок управления накаливания свечей - J179- расположен в кронштейне блока реле и предохранителей в коммутационном блоке водоотводящего короба

3 - Блок управления накаливания свечей -J179-

В - Предохранитель свечей накаливания

Система предпускового разогрева управляется блоком управления накаливания свечей -J179-. Блок управления накаливания свечей -J179- способен к самодиагностике. При сбое в системе предпускового разогрева в блоке управления двигателя сохраняется запись об ошибке.

Проверка системы предпускового разогрева описана в Ведомых функциях.

Для достижения быстрого старта электронно управляемые свечи накаливания соединены с блоком управления свечей накаливания.

Особенно осторожно следует обращаться с керамическими свечами накаливания.

Диагностика и управление каждой из керамических/металлических свечей накаливания производится в отдельности.

