

Снятие и установка направляющей решетки радиатора



Инструкция

Декоративная накладка дополнительно приклеена двусторонней липкой лентой; снятие накладки без повреждения не предусмотрено.

- Извлечь решетку -стрелки -a- изнутри наружу из накладки бампера.
- Перед снятием декоративной решетки необходимо демонтировать насадку бампера.
- Выкрутить винты с внутренней стороны -стрелки -b- и снять декоративную решетку в направлении вперед.
- При установке затянуть винты моментом 1 Нм.

